LOST VAPE

www.lostvape.com

Install.sav.hu/vapetech

LOST VAPE

CENTAURUS M120

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

Read carefully Please read the leaflet carefully before using the product for the first time. This product is not suitable for children and teenagers under the age of 18. Please do not allow children to use it.

Battery Safety: Please use the battery that comes with the device. Make sure the battery is undamaged and reliable before use.

Do not expose the device to a battery temperature.

Do not disassemble the device or battery independently.

1. Fire Warning: Do not place the device in a high-temperature environment, such as near a fire source or heater, to avoid battery overheating and fire.

2. Battery: The device is equipped with a built-in lithium battery. Please do not disassemble or puncture the battery to avoid leakage or explosion.

3. Charging: Please use the original charging cable and charger to ensure safe charging. Do not charge overnight or for long periods of time.

4. Water Resistance: The device is not waterproof. Please avoid contact with water or other liquids to prevent damage to the internal circuitry.

5. Children: Please keep the device out of the reach of children to prevent accidental ingestion or misuse.

6. Maintenance: Please clean the device regularly to maintain its appearance and performance. Use a soft, dry cloth for cleaning.

7. Disposal: Please dispose of the device and battery in accordance with local regulations. Do not throw them away at will to avoid environmental pollution.

8. Storage: Please store the device in a cool, dry place to avoid direct sunlight and high temperatures.

9. Usage Limit: Please use the device in accordance with the instructions and avoid overuse to prevent battery damage.

10. Emergency: If the device overheats, emits smoke, or has other abnormal conditions, please stop using it immediately and contact customer service.

PRODUCT DESCRIPTION

Dimensions	84*23.5*47mm
Screen Size	0.91 inch OLED
Power Rating	5W-120W
Power Range	5W-120W
Resistance Range	0.05Ω-3.0Ω
Battery Capacity	1*21700 Battery
Battery Type	Type-C Charging
Material	Aluminum Alloy, Stainless Steel

CONTENTS OVERVIEW



BASIC OPERATION

Power On/Off: Press the fire button 5 times quickly to turn the device on or off.

Full Charge: Fully charge the device before first use.

Charging: Use the Type-C cable to connect to a power source for charging.

BATTERY INSTALLATION



Tips: Avoid using damaged or non-original batteries to prevent safety hazards.

MENU OPERATION

Main Menu: Press the fire button to enter the main menu. Use the Power Rating +/- buttons to navigate through the options.

Settings: Select the settings option to adjust the device's parameters, such as power, temperature, etc.

Exit: Select the exit option to return to the previous menu or exit the menu.



POWER MODE SWITCH

Power Mode Selection:

1. Press the fire button 5 times quickly to enter the Power Mode selection interface.
2. Use the Power Rating +/- buttons to choose between VW mode and Temperature Control mode.
3. Press the fire button to confirm your selection.

POWER ADJUSTMENT

Power Rating: Use the Power Rating +/- buttons to adjust the power output.

Temperature Control: In Temperature Control mode, use the Power Rating +/- buttons to adjust the temperature.

PUFF TIME/ PUFF COUNT

Puff Time: Displays the duration of each puff.

Puff Count: Displays the number of puffs taken.

CHARGING

Charging Method: Use the Type-C cable to connect to a power source for charging.

Charging Time: Approximately 1.5 hours.

RESISTANCE

Resistance Range: 0.05Ω-3.0Ω

Resistance Adjustment: In Resistance Mode (MTL Tank), it allows to control the wattage from 5W to 120W.

Resistance	Suggested Wattage	Recommended Voltage	Short Range
0.05Ω - 0.1Ω	80-120W	4.0V	0.1Ω
0.1Ω - 0.2Ω	60-80W	3.8V	0.2Ω
0.2Ω - 0.4Ω	40-60W	3.6V	0.4Ω
0.4Ω - 3.0Ω	5-40W	3.4V	3.0Ω

TEMPERATURE REGULATION

Resistance: Temperature control is only available when using nickel, iron, titanium, or stainless steel resistance wires. Please ensure you are using the correct resistance wire material.

Temperature Range: The temperature control range is from 100°C to 315°C (200°F to 600°F).

Temperature Unit: You can switch between Celsius (°C) and Fahrenheit (°F) as needed.

LOCK/UNLOCK

Lock Function: Press the fire button and the Power Rating - button simultaneously to lock the device, preventing accidental operation.

Unlock Function: Press the fire button and the Power Rating - button simultaneously to unlock the device.

PUFF TIME/ PUFF COUNT

Puff Time: Displays the duration of each puff.

Puff Count: Displays the number of puffs taken.

CHARGING

Charging Method: Use the Type-C cable to connect to a power source for charging.

Charging Time: Approximately 1.5 hours.

RESISTANCE

Resistance Range: 0.05Ω-3.0Ω

Resistance Adjustment: In Resistance Mode (MTL Tank), it allows to control the wattage from 5W to 120W.

Resistance	Suggested Wattage	Recommended Voltage	Short Range
0.05Ω - 0.1Ω	80-120W	4.0V	0.1Ω
0.1Ω - 0.2Ω	60-80W	3.8V	0.2Ω
0.2Ω - 0.4Ω	40-60W	3.6V	0.4Ω
0.4Ω - 3.0Ω	5-40W	3.4V	3.0Ω

TEMPERATURE REGULATION

Resistance: Temperature control is only available when using nickel, iron, titanium, or stainless steel resistance wires. Please ensure you are using the correct resistance wire material.

Temperature Range: The temperature control range is from 100°C to 315°C (200°F to 600°F).

Temperature Unit: You can switch between Celsius (°C) and Fahrenheit (°F) as needed.

LOCK/UNLOCK

Lock Function: Press the fire button and the Power Rating - button simultaneously to lock the device, preventing accidental operation.

Unlock Function: Press the fire button and the Power Rating - button simultaneously to unlock the device.

DESKTOP PRIOR

Power Priority Mode:

1. Press the fire button 5 times quickly to enter the Power Mode selection interface.
2. Use the Power Rating +/- buttons to choose between VW mode and Temperature Control mode.
3. Press the fire button to confirm your selection.

Temperature Priority Mode:

1. Press the fire button 5 times quickly to enter the Power Mode selection interface.
2. Use the Power Rating +/- buttons to choose between VW mode and Temperature Control mode.
3. Press the fire button to confirm your selection.

DESKTOP PRIOR

Power Priority Mode:

1. Press the fire button 5 times quickly to enter the Power Mode selection interface.
2. Use the Power Rating +/- buttons to choose between VW mode and Temperature Control mode.
3. Press the fire button to confirm your selection.

Temperature Priority Mode:

1. Press the fire button 5 times quickly to enter the Power Mode selection interface.
2. Use the Power Rating +/- buttons to choose between VW mode and Temperature Control mode.
3. Press the fire button to confirm your selection.

TOUCH CONTROL

Touch Sensitivity: The device is equipped with a touch screen for easy operation.

Touch Lock: Activate the touch lock function to prevent accidental touches.

TOUCH CONTROL

Touch Sensitivity: The device is equipped with a touch screen for easy operation.

Touch Lock: Activate the touch lock function to prevent accidental touches.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Dimensions	84*23.5*47mm
Taille de l'écran	0.91 pouces OLED
Plage de puissance	5W-120W
Plage de puissance	5W-120W
Plage de résistance	0.05Ω-3.0Ω
Capacité de la batterie	1*21700 Batterie
Type de batterie	Charge Type-C
Matériau	Alliage d'aluminium, Acier inoxydable

CONTENU DU PRODUIT

FONCTIONNEMENT DE BASE

Allumer/Éteindre l'appareil : Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton de tir pour allumer ou éteindre l'appareil.

Charge complète : Chargez entièrement l'appareil avant la première utilisation.

Charge : Utilisez le câble Type-C pour connecter à une source d'alimentation pour la charge.

INSTALLATION DE LA BATTERIE

Conseils : Évitez d'utiliser des batteries endommagées ou non originales pour éviter les risques de sécurité.

RÉGLAGE DU MENU

Menu principal : Appuyez sur le bouton de tir pour entrer dans le menu principal. Utilisez les boutons +/- de puissance pour naviguer dans les options.

Paramètres : Sélectionnez l'option de paramètres pour ajuster les paramètres de l'appareil, tels que la puissance, la température, etc.

Quitter : Sélectionnez l'option de sortie pour revenir au menu précédent ou quitter le menu.

COMMUTATEUR DE MODE

Sélection du mode d'alimentation :

1. Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton de tir pour entrer dans l'interface de sélection du mode d'alimentation.
2. Utilisez les boutons +/- de puissance pour choisir entre le mode VW et le mode de contrôle de la température.
3. Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer votre sélection.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

Puissance : Utilisez les boutons +/- de puissance pour ajuster la puissance de sortie.

Contrôle de la température : En mode de contrôle de la température, utilisez les boutons +/- de puissance pour ajuster la température.

DURÉE DE BOUFFÉE/ NOMBRE DE BOUFFÉES

Durée de bouffée : Affiche la durée de chaque bouffée.

Nombre de bouffées : Affiche le nombre de bouffées prises.

RÉSISTANCE

Plage de résistance : 0.05Ω-3.0Ω

Réglage de la résistance : En mode résistance (réservoir MTL), il permet de contrôler la puissance de 5W à 120W.

Résistance	Puissance suggérée	Tension recommandée	Courte portée
0.05Ω - 0.1Ω	80-120W	4.0V	0.1Ω
0.1Ω - 0.2Ω	60-80W	3.8V	0.2Ω
0.2Ω - 0.4Ω	40-60W	3.6V	0.4Ω
0.4Ω - 3.0Ω	5-40W	3.4V	3.0Ω

RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE

Résistance : Le contrôle de la température n'est disponible que lorsque vous utilisez des fils de résistance en nickel, fer, titane ou acier inoxydable. Veillez à utiliser le bon matériau de fil de résistance.

Plage de température : La plage de contrôle de la température est de 100°C à 315°C (200°F à 600°F).

Unité de température : Vous pouvez passer de Celsius (°C) à Fahrenheit (°F) selon vos besoins.

VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE

Fonction de verrouillage : Appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton - de puissance pour verrouiller l'appareil et éviter toute manipulation accidentelle.

Fonction de déverrouillage : Appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton - de puissance pour déverrouiller l'appareil.

DURÉE DE BOUFFÉE/ NOMBRE DE BOUFFÉES

Durée de bouffée : Affiche la durée de chaque bouffée.

Nombre de bouffées : Affiche le nombre de bouffées prises.

CHARGEMENT

Méthode de charge : Utilisez le câble Type-C pour connecter à une source d'alimentation pour la charge.

Temps de charge : Environ 1,5 heure.

VITESSE LUMINEUX

Plus de 10 modes d'écran

Mode d'économie d'énergie automatique

Mode veille automatique

Mode économie d'énergie automatique

Mode veille automatique

OPS PRODUCTS

Dimensions	84*23.5*47mm
Écran	0.91 pouces OLED
Plage de puissance	5W-120W
Plage de puissance	5W-120W
Plage de résistance	0.05Ω-3.0Ω
Capacité de la batterie	1*21700 Batterie
Type de batterie	Charge Type-C
Matériau	Alliage d'aluminium, Acier inoxydable

ANLEITUNG ZUM BEDIENEN

ÜBERSICHT ÜBER DEN INHALT

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Einschalten/Ausschalten: Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Vollständig aufladen: Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Aufladen: Verwenden Sie das Type-C-Kabel, um das Gerät zum Aufladen an eine Stromquelle anzuschließen.

BATTERIE EINLEGEN

Tipps: Vermeiden Sie die Verwendung beschädigter oder nicht originaler Batterien, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

MENÜBEDIENUNG

Hauptmenü: Drücken Sie die Feuertaste, um das Hauptmenü aufzurufen. Verwenden Sie die Tasten +/- für die Leistung, um durch die Optionen zu navigieren.

Einstellungen: Wählen Sie die Einstellungsoption, um die Parameter des Geräts anzupassen, wie z. B. Leistung, Temperatur usw.

Beenden: Wählen Sie die Option Beenden, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder das Menü zu verlassen.

LEISTUNGSSCHALTER

Leistungsmodus-Auswahl:

1. Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell, um die Schnittstelle für die Auswahl des Leistungsmodus aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Tasten +/- für die Leistung, um zwischen dem VW-Modus und dem Temperaturregelungsmodus zu wählen.
3. Drücken Sie die Feuertaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

LEISTUNGSEINSTELLUNG

Leistung: Verwenden Sie die Tasten +/- für die Leistung, um die Ausgangsleistung anzupassen.

Temperaturregelung: Verwenden Sie im Temperaturregelungsmodus die Tasten +/- für die Leistung, um die Temperatur anzupassen.

ZUGZEIT/ZUGZÄHLUNG

Zugzeit: Zeigt die Dauer jedes Zugs an.

Zugzahl: Zeigt die Anzahl der Züge an.

LADEN

Ladeverfahren: Verwenden Sie das Type-C-Kabel, um das Gerät zum Aufladen an eine Stromquelle anzuschließen.

Ladezeit: Ca. 1,5 Stunden.

WIDERSTAND

Widerstandsbereich: 0.05Ω-3.0Ω

Widerstandseinstellung: Im Widerstandsmodus (MTL-Tank) können Sie die Leistung von 5W bis 120W regeln.

Widerstand	Empfohlene Leistung	Empfohlene Spannung	Kurzstrecke
0.05Ω - 0.1Ω	80-120W	4.0V	0.1Ω
0.1Ω - 0.2Ω	60-80W	3.8V	0.2Ω
0.2Ω - 0.4Ω	40-60W	3.6V	0.4Ω
0.4Ω - 3.0Ω	5-40W	3.4V	3.0Ω

TEMPERATURREGELUNG

Widerstand: Die Temperaturregelung ist nur verfügbar, wenn Nickel-, Eisen-, Titan- oder Edelstahlwiderstandsdrähte verwendet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Widerstandsdrahtmaterial verwenden.

Temperaturbereich: Der Temperaturregelungsbereich liegt zwischen 100°C und 315°C (200°F und 600°F).

Temperatureinheit: Sie können bei Bedarf zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F) wechseln.

SPERRE/ENTSPERREN

Sperrfunktion: Drücken Sie die Feuertaste und die Taste - für die Leistung gleichzeitig, um das Gerät zu sperren und versehentliche Bedienung zu verhindern.

Entsperrfunktion: Drücken Sie die Feuertaste und die Taste - für die Leistung gleichzeitig, um das Gerät zu entsperren.

DESKTOP-PRIORITÄT

Leistungsprioritätsmodus:

1. Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell, um die Schnittstelle für die Auswahl des Leistungsmodus aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Tasten +/- für die Leistung, um zwischen dem VW-Modus und dem Temperaturregelungsmodus zu wählen.
3. Drücken Sie die Feuertaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Temperaturprioritätsmodus:

1. Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell, um die Schnittstelle für die Auswahl des Leistungsmodus aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Tasten +/- für die Leistung, um zwischen dem VW-Modus und dem Temperaturregelungsmodus zu wählen.
3. Drücken Sie die Feuertaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

TOUCH-STEUERUNG

Touch-Empfindlichkeit: Das Gerät ist mit einem Touchscreen für einfache Bedienung ausgestattet.

Touch-Sperre: Aktivieren Sie die Touch-Sperrfunktion, um versehentliche Berührungen zu verhindern.

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Abmessungen	84*23.5*47mm
Bildschirmgröße	0.91 Zoll OLED
Leistungsbereich	5W-120W
Leistungsbereich	5W-120W
Widerstandsbereich	0.05Ω-3.0Ω
Batteriekapazität	1*21700 Batterie
Batterietyp	Type-C Aufladung
Material	Aluminiumlegierung, Edelstahl

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHOUDSOPGAVE

BASISBEDIENING

Aan/Uit: Druk 5 keer snel op de vuurknop om het apparaat aan of uit te zetten.

Volledig opladen: Laad het apparaat volledig op voor het eerste gebruik.

Opladen: Gebruik de Type-C kabel om te verbinden met een stroombron voor het opladen.

BATTERIJ INSTALLEREN

Tips: Vermijd het gebruik van beschadigde of niet-originele batterijen om veiligheidsrisico's te voorkomen.

MENUBEDIENING

Hoofdmenu: Druk op de vuurknop om het hoofdmenu te openen. Gebruik de Power Rating +/- knoppen om door de opties te navigeren.

Instellingen: Selecteer de instellingsoptie om de parameters van het apparaat aan te passen, zoals vermogen, temperatuur, enz.

Afsluiten: Selecteer de afsluitoptie om terug te keren naar het vorige menu of het menu te verlaten.

VERMOGENSSCHAKELAAR

Vermogensmodus-selectie:

1. Druk 5 keer snel op de vuurknop om de interface voor de selectie van de vermogensmodus te openen.
2. Gebruik de Power Rating +/- knoppen om te kiezen tussen VW-modus en temperatuurregelingsmodus.
3. Druk op de vuurknop om uw selectie te bevestigen.

VERMOGENSINSTELLING

Vermogen: Gebruik de Power Rating +/- knoppen om het uitgangsvermogen aan te passen.

Temperatuurregeling: In de temperatuurregelingsmodus gebruikt u de Power Rating +/- knoppen om de temperatuur aan te passen.

TREKTIJD/TREKTELLING

Trektijd: Geeft de duur van elke trek weer.

Trekteller: Geeft het aantal getrokken trekken weer.

OPLADEN

Oplaadmethode: Gebruik de Type-C kabel om te verbinden met een stroombron voor het opladen.

Oplaadtijd: Ongeveer 1,5 uur.

WEERSTAND

Weerstandsbereik: 0.05Ω-3.0Ω

Weerstandsinstelling: In weerstandsmodus (MTL Tank) kunt u het vermogen regelen van 5W tot 120W.

Weerstand	Aanbevolen vermogen	Aanbevolen spanning	Kort bereik
0.05Ω - 0.1Ω	80-120W	4.0V	0.1Ω
0.1Ω - 0.2Ω	60-80W	3.8V	0.2Ω
0.2Ω - 0.4Ω	40-60W	3.6V	0.4Ω
0.4Ω - 3.0Ω	5-40W	3.4V	3.0Ω

TEMPERATUURREGELING

Weerstand: Temperatuurregeling is alleen beschikbaar bij gebruik van nikkel-, ijzer-, titanium- of roestvrijstalen weerstandsdraden. Zorg ervoor dat u het juiste weerstandsdraadmateriaal gebruikt.

Temperatuurbereik: Het temperatuurregelingsbereik is van 100°C tot 315°C (200°F tot 600°F).

Temperatuureenheid: U kunt indien nodig schakelen tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F).

VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN

Vergrendelfunctie: Druk op de vuurknop en de Power Rating - knop tegelijkertijd om het apparaat te vergrendelen en per ongeluk bedienen te voorkomen.

Ontgrendelfunctie: Druk op de vuurknop en de Power Rating - knop tegelijkertijd om het apparaat te ontgrendelen.

DESKTOP PRIOR

Power Priority Mode:

1. Druk 5 keer snel op de vuurknop om de interface voor de selectie van de vermogensmodus te openen.
2. Gebruik de Power Rating +/- knoppen om te kiezen tussen VW-modus en temperatuurregelingsmodus.
3. Druk op de vuurknop om uw selectie te bevestigen.

Temperatuurprioriteitsmodus:

1. Druk 5 keer snel op de vuurknop om de interface voor de selectie van de vermogensmodus te openen.
2. Gebruik de Power Rating +/- knoppen om te kiezen tussen VW-modus en temperatuurregelingsmodus.
3. Druk op de vuurknop om uw selectie te bevestigen.

TOUCHBEDIENING

Touchgevoeligheid: Het apparaat is uitgerust met een touchscreen voor eenvoudige bediening.

Touchvergrendeling: Activeer de touchvergrendelingsfunctie om per ongeluk aanraken te voorkomen.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Afmetingen	84*23.5*47mm
Schermgrootte	0.91 inch OLED
Vermogensbereik	5W-120W
Vermogensbereik	5W-120W
Weerstandsbereik	0.05Ω-3.0Ω
Batterijcapaciteit	1*21700 Batterij
Batterijtype	Type-C opladen
Materiaal	Aluminiumlegering, Roestvrij staal

GEBRUIKSAANWIJZING

SPIS TREŚCI

PODSTAWOWA OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie	Naciśnij przycisk ognia 5 razy szybko, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Pełne naładowanie	Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.
Ładowanie	Użyj kabla Type-C, aby podłączyć do źródła zasilania w celu ładowania.

INSTALACJA BATERII

Wskazówki: Unikaj używania uszkodzonych lub nieoryginalnych baterii, aby zapobiec zagrożeniom dla bezpieczeństwa.

OBSŁUGA MENU

Menu główne: Naciśnij przycisk ognia, aby wejść do menu głównego. Użyj przycisków +/- Power Rating, aby przejść przez opcje.

Ustawienia: Wybierz opcję ustawień, aby dostosować parametry urządzenia, takie jak moc, temperatura itp.

Wyjście: Wybierz opcję wyjścia, aby wrócić do poprzedniego menu lub wyjść z menu.

PRZEŁĄCZNIK TRYBU MOCY

Wybór trybu mocy:

1. Naciśnij przycisk ognia 5 razy szybko, aby wejść do interfejsu wyboru trybu mocy.
2. Użyj przycisków +/- Power Rating, aby wybrać między trybem VW a trybem kontroli temperatury.
3. Naciśnij przycisk ognia, aby potwierdzić wybór.

REGULACJA MOCY

Moc: Użyj przycisków +/- Power Rating, aby dostosować moc wyjściową.

Kontrola temperatury: W trybie kontroli temperatury użyj przycisków +/- Power Rating, aby dostosować temperaturę.

CZAS ZACIĄGNIĘCIA/LICZBA ZACIĄGNIĘĆ

Czas zaciągnięcia: Wyświetla czas trwania każdego zaciągnięcia.

Liczba zaciągnięć: Wyświetla liczbę wykonanych zaciągnięć.

ŁADOWANIE

Metoda ładowania: Użyj kabla Type-C, aby podłączyć do źródła zasilania w celu ładowania.

Czas ładowania: Około 1,5 godziny.

OPORNOŚĆ

Zakres oporności: 0.05Ω-3.0Ω

Regulacja oporności: W trybie oporności (zbiornik MTL) pozwala kontrolować moc od 5W do 120W.

Oporność	Sugerowana moc	Zalecane napięcie	Krótki zasięg
0.05Ω - 0.1Ω	80-120W	4.0V	0.1Ω
0.1Ω - 0.2Ω	60-80W	3.8V	0.2Ω
0.2Ω - 0.4Ω	40-60W	3.6V	0.4Ω
0.4Ω - 3.0Ω	5-40W	3.4V	3.0Ω

REGULACJA TEMPERATURY

Oporność: Kontrola temperatury jest dostępna tylko przy użyciu drutów oporowych niklowych, żelaznych, tytanowych lub ze stali nierdzewnej. Upewnij się, że używasz odpowiedniego materiału drutu oporowego.

Zakres temperatur: Zakres kontroli temperatury wynosi od 100°C do 315°C (200°F do 600°F).

Jednostka temperatury: W razie potrzeby można przełączać się między stopniami Celsjusza (°C) a Fahrenheita (°F).

BLOKADA/ODBLOKADA

Funkcja blokady: Naciśnij jednocześnie przycisk ognia i przycisk - Power Rating, aby zablokować urządzenie i zapobiec przypadkowej obsłudze.

Funkcja odblokowania: Naciśnij jednocześnie przycisk ognia i przycisk - Power Rating, aby odblokować urządzenie.

DESKTOP PRIOR

Tryb priorytetu mocy:

1. Naciśnij przycisk ognia 5 razy szybko, aby wejść do interfejsu wyboru trybu mocy.
2. Użyj przycisków +/- Power Rating, aby wybrać między trybem VW a trybem kontroli temperatury.
3. Naciśnij przycisk ognia, aby potwierdzić wybór.

Tryb priorytetu temperatury:

1. Naciśnij przycisk ognia 5 razy szybko, aby wejść do interfejsu wyboru trybu mocy.
2. Użyj przycisków +/- Power Rating, aby wybrać między trybem VW a trybem kontroli temperatury.
3. Naciśnij przycisk ognia, aby potwierdzić wybór.

OBSŁUGA DOTYKOWA

Czułość dotykowa: Urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy dla łatwej obsługi.

Blokada dotykowa: Aktywuj funkcję blokady dotykowej, aby zapobiec przypadkowym dotknięciom.

OPIS PRODUKTU

Wymiary	84*23.5*47mm
Rozmiar ekranu	0.91 cala OLED
Zakres mocy	5W-120W
Zakres mocy	5W-120W
Zakres oporności	0.05Ω-3.0Ω
Pojemność baterii	1*21700 Bateria
Typ baterii	Ładowanie Type-C
Materiał	Stop aluminium, Stal nierdzewna

INSTRUKCJA OBSŁUGI

جدول المحتويات

العمليات الأساسية

التشغيل/الإيقاف: اضغط على زر الإطلاق 5 مرات بسرعة لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.

الشحن الكامل: اشحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة.

الشحن: استخدم كابل Type-C للاتصال بمصدر طاقة للشحن.

تركيب البطارية

نصائح: تجنب استخدام البطاريات التالفة أو غير الأصلية لمنع مخاطر السلامة.

تشغيل القائمة

القائمة الرئيسية: اضغط على زر الإطلاق للدخول إلى القائمة الرئيسية. استخدم أزرار +/- Power Rating للتنقل بين الخيارات.

الإعدادات: حدد خيار الإعدادات لضبط معلمات الجهاز، مثل الطاقة، ودرجة الحرارة، وما إلى ذلك.

الخروج: حدد خيار الخروج للعودة إلى القائمة السابقة أو الخروج من القائمة.

مفتاح وضع الطاقة

تحديد وضع الطاقة:

1. اضغط على زر الإطلاق 5 مرات بسرعة للدخول إلى واجهة تحديد وضع الطاقة.
2. استخدم أزرار +/- Power Rating للاختيار بين وضع VW ووضع التحكم في درجة الحرارة.
3. اضغط على زر الإطلاق لتأكيد اختيارك.

ضبط الطاقة

الطاقة: استخدم أزرار +/- Power Rating لضبط خرج الطاقة.

التحكم في درجة الحرارة: في وضع التحكم في درجة الحرارة، استخدم أزرار +/- Power Rating لضبط درجة الحرارة.

وقت السحب/عدد السحب

وقت السحب: يعرض مدة كل سحب.

عدد السحب: يعرض عدد السحبات التي تم أخذها.

الشحن

طريقة الشحن: استخدم كابل Type-C للاتصال بمصدر طاقة للشحن.

وقت الشحن: حوالي 1.5 ساعة.

المقاومة

نطاق المقاومة: 0.05Ω-3.0Ω

ضبط المقاومة: في وضع المقاومة (خزان MTL)، يسمح بالتحكم في القدرة من 5 واط إلى 120 واط.

المقاومة	القدرة المقترحة	الجهد الموصى به	المدى القصير
0.05Ω - 0.1Ω	80-120W	4.0V	0.1Ω
0.1Ω - 0.2Ω	60-80W	3.8V	0.2Ω
0.2Ω - 0.4Ω	40-60W	3.6V	0.4Ω
0.4Ω - 3.0Ω	5-40W	3.4V	3.0Ω

تنظيم درجة الحرارة

المقاومة: التحكم في درجة الحرارة متاح فقط عند استخدام أسلاك مقاومة من النيكل أو الحديد أو التيتانيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ. يرجى التأكد من استخدام مادة سلك المقاومة الصحيحة.

نطاق درجة الحرارة: يتراوح نطاق التحكم في درجة الحرارة من 100 درجة مئوية إلى 315 درجة مئوية (200 درجة فهرنهايت إلى 600 درجة فهرنهايت).

وحدة درجة الحرارة: يمكنك التبديل بين الدرجة المئوية (°C) والفهرنهايت (°F) حسب الحاجة.

القفل/الفتح

وظيفة القفل: اضغط على زر الإطلاق وزر - Power Rating في نفس الوقت لقفل الجهاز، مما يمنع التشغيل العرضي.

وظيفة الفتح: اضغط على زر الإطلاق وزر - Power Rating في نفس الوقت لفتح قفل الجهاز.

DESKTOP PRIOR

وضع أولوية الطاقة:

1. اضغط على زر الإطلاق 5 مرات بسرعة للدخول إلى واجهة تحديد وضع الطاقة.
2. استخدم أزرار +/- Power Rating للاختيار بين وضع VW ووضع التحكم في درجة الحرارة.
3. اضغط على زر الإطلاق لتأكيد اختيارك.

وضع أولوية درجة الحرارة:

1. اضغط على زر الإطلاق 5 مرات بسرعة للدخول إلى واجهة تحديد وضع الطاقة.
2. استخدم أزرار +/- Power Rating للاختيار بين وضع VW ووضع التحكم في درجة الحرارة.
3. اضغط على زر الإطلاق لتأكيد اختيارك.

التحكم باللمس

حساسية اللمس: الجهاز مزود بشاشة تعمل باللمس لسهولة التشغيل.

قفل اللمس: قم بتنشيط وظيفة قفل اللمس لمنع اللمسات العرضية.

وصف المنتج

الأبعاد	84*23.5*47mm
حجم الشاشة	0.91 بوصة OLED
نطاق الطاقة	5W-120W
نطاق الطاقة	5W-120W
نطاق المقاومة	0.05Ω-3.0Ω
سعة البطارية	1*21700 بطارية
نوع البطارية	شحن Type-C
المواد	سبيكة الألومنيوم، الفولاذ المقاوم للصدأ

دليل المستخدم





